



O Satisfyer Pro 2 possibilita orgasmos múltiplos e extremamente intensivos em minutos. Com a sua cabeça oval, técnica de vácuo inovadora e massagem sem contacto, garante um prazer extra.

Funções/Funcionamento

Prima o botão inferior, mais pequeno durante aprox. 2 segundos para ligar o brinquedo. O Satisfyer Pro 2 é assim ativado no nível de massagem mais baixo.

Separe ligeiramente os lábios para expor o clitóris. Com uma ligeira pressão posicionar a cabeça oval no clitóris para posiciónalo dentro da cavidade. Depois de encontrar a posição ideal, não necessita de mover o brinquedo.

Dica: Com um lubrificante à base de água, como por ex., o Waterglide® (www.waterglide.com), a sua utilização é ainda mais agradável! Com a utilização do Satisfyer Pro 2 debaixo de água pode atingir uma pulsação ainda mais intensiva (por ex. debaixo do chuveiro ou na banheira).

Pode controlar a intensidade da vibração através do botão grande, oval. Cada pressão permite aumentar um nível de intensidade. Selecione livremente entre 11 níveis de intensidade. Reduza a potência a partir do nível 11, passo a passo, premindo o botão oval maior. Enquanto está a utilizar o brinquedo, o LED fica permanentemente aceso no campo de operação.

Premindo novamente o botão mais pequeno, desliga o brinquedo.



Limpeza

O Satisfyer Pro 2 é impermeável e muito fácil de limpar: Com um cotonete, até no bocal, sem problemas.

Para uma limpeza ideal, recomendamos a utilização de um produto de limpeza de brinquedos sexuais, como o Toysterile (www.toysterile.com) – Este produto está disponível no comércio especializado. Após um breve tempo de atuação, limpar com um pano limpo, macio e sem fiapos.

Uma limpeza regular prolonga a durabilidade do brinquedo.

Armazenamento

Não exponha o Satisfyer Pro 2 à radiação solar direta e evite o calor extremo. Guarde este brinquedo separado de outros brinquedos, num local sem pó.



Material

Silicone, ABS

Especificações

Tempo de carga: 2,5h

Temp. de armazenamento: -5 – 60°C

Corrente de carga máxima: 500 mA

Bateria: íões de lítio

Capacidade da bateria: 450 mAh

Tensão de carga: 5V

Duração de utilização: aprox. 30min

Interface: USB



Carregar

O brinquedo é recarregável e possibilita uma utilização simples e sem fios.

Antes da primeira utilização deve ser carregado na totalidade.

Para isso utilize o cabo carregador USB em anexo: Basta ancorar o cabo com ambos os contactos magnéticos nos pontos de contacto metálicos do brinquedo previstos para o efeito. Se o cabo de carregamento não aderir automaticamente, pode ligá-lo a um circuito elétrico e aguardar alguns instantes – o efeito magnético dessa forma é reativado e os contactos ligar-se-ão automaticamente. Durante o processo de carregamento o LED pisca. Assim que o processo de carregamento esteja concluído, este acende permanentemente. **O primeiro processo de carregamento pode demorar até oito horas.**

Eliminação de problemas

Em caso de problemas ou dificuldades de operação do seu brinquedo, prima o botão de operação inferior durante 5 segundos. Se, mesmo assim, não for possível operar o aparelho, contacte: service@satisfyer.com.



Eliminação

A eliminação de aparelhos eletrónicos em final de vida útil deve ser realizada de acordo com as normas aplicáveis na União Europeia e em outros países europeus ou outras normas nacionais aplicáveis. Cumpra as normas de eliminação específicas do seu país e, em caso de dúvida, contacte o seu agente comercial para se informar sobre as possibilidades de eliminação.



Nota sobre a lei sobre baterias (para países da União Europeia e outros países da Europa com sistema de separação de baterias em final de vida útil):

A respeito da comercialização de baterias, de acordo com a lei sobre baterias, estamos obrigados, enquanto agentes comerciais, a informá-lo, enquanto consumidor, do seguinte: o consumidor está obrigado por lei a devolver as baterias no final da sua utilização. Após a sua utilização, poderá enviá-las as baterias de forma gratuita, entregá-las num ponto de recolha municipal ou num estabelecimento comercial local.

Os produtos são identificados da seguinte forma:



Este símbolo significa que as baterias não podem ser eliminadas pelo consumidor juntamente com resíduos domésticos indiferenciados. As baterias com substâncias nocivas para o ambiente estão identificadas com um símbolo de conteúdo do lixo com um risco e o símbolo químico (Cd, Hg, Li ou Pb) relativo ao metal pesado classificado como nocivo para o ambiente. Os símbolos previamente mencionados têm o seguinte significado:

Pb = bateria contém chumbo

Li = bateria contém lítio

Cd = bateria contém cádmio

Hg = bateria contém mercúrio

Nota sobre baterias de lítio:

estas baterias também são reguladas pela lei sobre baterias. Para além das informações atrás referidas, chamamos a atenção para o seguinte: antes da devolução das baterias de lítio ou da sua entrega em pontos de recolha para baterias em final de vida útil ou em estabelecimentos comerciais e operadores de reciclagem autorizados, certifique-se de que as baterias estão totalmente descarregadas. Além disso, isole as superfícies de contacto da bateria com os símbolos „+“ e „-“ com fita adesiva, para evitar um risco de incêndio. No caso de baterias não totalmente descarregadas, tome medidas de prevenção contra curto-circuito.

Advertências

- Antes da utilização remover piercings ou bijuteria na área do ditoris.
- Em caso de pele irritada ou ferida não utilizar o produto. Caso durante a utilização ocorram dores e/ou desconforto deverá interromper a utilização do mesmo.
- Este produto deve ser conservado fora do alcance das crianças. Para além disso este não é um produto médico nem um produto com propriedades medicinais ou curativas.
- Alterações da temperatura ambiente (por ex., após o transporte), pode formar-se água condensada. Nesse caso, aguardar algumas horas até o produto se ter adaptado à nova temperatura ambiente, – só depois colocar em funcionamento.
- É normal o brinquedo aquecer na área do motor.
- Para o carregamento apenas utilizar o cabo de carregamento USB original.
- Não armazenar o produto no estado descarregado. A utilização regular garante uma longa vida útil das baterias.
- Não utilize nem carregue o produto se este aquecer de forma anormal e/ou em caso de danos mecânicos/anomalias (mudança de cor, aspeto alterado, deformação, etc.).
- Uma utilização incorreta pode provocar uma reação exotérmica descontrolada das baterias. Em caso de ocorrência deste risco, tome as medidas de precaução normais e elimine imediatamente o produto completo.

- Não elimine o brinquedo no fogo.
- Não force a abertura do brinquedo.
- Não fure o brinquedo com objetos afiados.
- Não exponha o brinquedo a luz solar direta (por ex., no automóvel).
- Em caso de inflamação, não extinguir o mesmo com água.
- O circuito de proteção da bateria impede uma sobrecarga ou descarga profunda.
- Se o indicador de operação (LED) não acender, desligue o produto da corrente.
- Não aproxime cartões com faixas magnéticas (por ex., cartões de crédito) do produto, pois podem ser danificados pelos imanes do produto.
- Os campos magnéticos podem afetar componentes mecânicos e eletrónicos, como por ex., pacemakers. Não utilize o produto diretamente sobre o pacemaker. Para mais informações, contacte o seu médico.
- Durante o processo de carga o produto não pode ser utilizado ou entrar em contacto com líquidos. Os contactos, as fichas e tomadas têm de ser mantidas secas e limpas.
- Após cada processo de carregamento separar o cabo de carregamento do circuito elétrico para evitar eventuais danos.
- Não estimule uma área por um período de tempo superior a 15 minutos.

Exoneração de responsabilidade

Este produto é utilizado por conta e risco do utilizador. A Satisfyer, a EIS GmbH, os e seus retalhistas não assumem qualquer responsabilidade pela utilização deste produto. Podem ser introduzidos melhoramentos no modelo sem aviso prévio.